




はじめての “ソロツー”ヘッドセット

ジェット ヘルメット用

Bluetoothヘッドセット 取扱説明書



● 低電力警告


警告音が鳴り、電池残量が少なくなったことをお知らせします。

● 省電力モード

Bluetooth機器 (例: スマートフォン) の電源オフまたはBluetoothオフの後、5分経過すると本機の電源が自動でオフになります。

*スマートフォン等のBluetooth機器とのペアリングが必要です。

各部の名称




付属品

- USB Type-C ケーブル
- 取扱説明書
- スピーカー取付用面ファスナー

取り付け方

- ① 付属の面ファスナーのテープ紙をはがし、ヘルメットの耳の位置に貼り付けます。

耳の位置と合っているか、
貼り付ける前に確認して
ください。



- ② 両方のスピーカーを①で貼った面ファスナーに取り付けます。

※ ケーブルが引っ張られた状態にならないよう、ゆとりをもって配線してください。

※ ケーブルはヘルメットの内装内に収めて使用してください。



本機は日常生活防水仕様です。
水没や、長時間の雨の中での使用には対応していません。

安全にお使いいただくために

安全かつ効果的な取り扱いが行えるように、次の見出しを使用しています。

見出しの意味を十分にご理解の上、正しくお使いください。

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容。

● シンボルマークの意味


	このマークは禁止の行為であることをあらわします。
	このマークは指示を守ることをあらわします。

※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告	本製品はオートバイ用のヘッドホンです。運転中のスマートフォンや通信機等の使用に関しては、事前に使用地域の法律条例等をよくご確認ください。
	大音量を聞きながら運転しないでください。運転に必要な様々な音が聞き取れなくなり、重大な事故の原因となります。
	また、音に集中すると運転意識の低下につながります。
	本製品を分解・改造しないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

充電のしかた

- ① 付属のUSB Type-C ケーブルで、操作部のUSBポートとパソコンまたは市販のACアダプターを接続します。
 - 充電中は赤色LEDが点灯し、充電が完了すると青色LEDが点灯します。
- ② 充電が完了したらUSB Type-C ケーブルを外し、USBポートの蓋をしっかりと閉めます。



⚠ 警告

- ⚠ 医療機器などの近くでは電源を切ってください。Bluetooth®の電波は微弱ですが、医療向け計測器、心臓ペースメーカーなどの近くでは使用を控えてください。
- ⚠ 飛行機の中では使用しないでください。電波が影響を及ぼし、事故の原因になる恐れがあります。
- ⚠ 本製品の内部に金属物、水などの液体、燃えやすい物質、薬品などを入れないでください。回路がショートして火災の原因になります。

⚠ 注意

- ⚠ 本製品から異臭や音が生じたら、ただちに使用を中止してください。そのまま使用し続けると、ショートして火災の原因になるおそれがあります。
- ⚠ 高温多湿になる場所での充電、放置は避けてください。発熱、破裂、発火、感電、本体の変形、故障の原因となるおそれがあります。
- ⚠ 長時間水がかかる場所で使用/保管または水没させないでください。また、本体が濡れた状態や濡れた手でマイクパーツや接続パーツの脱着をしないでください。本体内部に水が入った場合、できるだけ早く電源を切り、よく乾燥させてください。発熱、破裂、ショート、発火、感電、故障の原因となります。
- ⚠ 本体に無理な力をかけないでください。無理に力かけると破損や故障の原因になります。
- ⚠ 本製品を廃棄する場合は、各自治体の条例に従ってください。内容については各自治体にお問い合わせください。

注意

- 初めてご使用になる場合は、2～3時間フル充電してください。
- 充電中は、本機で音楽を再生したり、電話に出たりすることはできません。

電源オン / オフのしかた

■ 電源をオンにする


青色LEDがゆっくり点滅するまで を長押し (約3秒間) します。

■ 電源をオフにする

青色LEDが消灯するまで を長押し (約3秒間) します。



Bluetooth 機器とのペアリングのしかた

- ① LEDライトが青と赤に点滅するまで、 を長押し (5秒間) します。



- ② Bluetooth機器 (例: スマートフォン) のマニュアルに従って、Bluetooth検索をONにします。
 • Bluetooth機器 (例: スマートフォン) に本機が認識されると、Bluetooth機器 (例: スマートフォン) に「NB-IC-JET」と表示されます。

- ③ 「Soro mate」を選択し、PIN CODE「0000」を入力します。

※入力画面が表示されない場合もあります。


- ペアリングが完了すると音声案内が流れ、青色LEDがゆっくり点滅します。

- 一度ペアリングを実行すると、ペアリング情報は残ります。Bluetooth機器 (例: スマートフォン) が有効なBluetooth範囲内にあり、本機とBluetooth機器がBluetoothオンになっていると、自動的に再ペアリングされます。再ペアリングできない場合はBluetooth機器側を操作し、ペアリングしてください。
- Bluetooth機器 (例: スマートフォン) がBluetooth範囲外にある場合は接続が切断され、ペアリングは解除されます。

音声アシスト機能を使う

iPhoneやAndroidに搭載されているSiriやGoogleアプリ*を使用して、本機のマイクから声でiPhoneやAndroidを操作することができます。

*スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。

- ① スマートフォンがスタンバイ (音楽などが再生されていない) 状態のときに、 を3回短押しします。


- ② 「ピロピロ」と鳴り「Siri」または「Googleアプリ」が起動します。アシスト音声がかえたら、マイクを通して話しかけます。

音楽を聴く

※ Bluetooth機器側の仕様により、対応しない場合があります。

■再生/停止/一時停止


Bluetooth機器 (例: スマートフォン) を操作して、音楽を再生/停止します。

再生中に  を押すと曲を一時停止し、もう一度押すと曲を続行します。



■再生中または前の曲の頭出し/次の曲の頭出し

再生中の曲の頭出し	 を1回押します。
前の曲の頭出し	 を2回押します。
次の曲の頭出し	 を1回押します。



マルチポイント

※ Bluetooth機器側の仕様により、対応しない場合があります。

本機に2台のスマートフォンをBluetooth接続しておけば、どちらのスマートフォンに着信があっても応答できます。

※2台同時に通話することはできません。



※1台目のスマートフォンの操作が優先されます。

※1台目のスマートフォン応答中にもう1台に着信があった場合:


- 「ピッピッ」と2台目の着信のお知らせが鳴ります。
- 1台目の通話を終了すると、2台目の着信に応答できます。

- ① スマートフォン1を本機とペアリングし、Bluetoothをオフにします。
- ② スマートフォン2を本機とペアリングします。
- ③ スマートフォン1のBluetoothをオンにし、本機に再接続します。

■音量の調節

音量を下げる	 を押し続けます。
音量を上げる	 を押し続けます。

※音量が最小/最大になると「ピッ」と音が鳴ります。



通話する



■電話を受ける

着信中に 、、 のいずれかを短く押して電話に応答します。






■電話着信 自動応答モードの切替

約15秒間着信音になった後に自動で応答することも可能です。

  を同時に3秒間長押しで ON/OFF の切替が可能です。


■通話を拒否する

電話がかかってきたときに、、、 のいずれかを長押し (約2秒間) します。



■通話を終了する


 を短く押します。



■電話の再ダイヤル

 を2回押します。

スマートフォンの通話履歴から最新の発信番号に再ダイヤルします。



仕様・その他

商品仕様	
Bluetoothバージョン	V5.3 + EDR
周波数応答	2.402 ~ 2.480GHz
Bluetooth距離	10m
サポートプロファイル	A2DP、HFP、HSP、AVRCP
連続使用時間	15時間 (70%ポリウム)
スタンバイ時間	200時間
バッテリー	リチウム電池 3.7V / 200mAh×2個
充電時間	約2時間
本体重量	48g
Bluetoothマッピング名	NB-IC-JET
PINコード	0000
動作温度	-10 ~ 55℃
貯蔵温度	-20 ~ 60℃

サポートについて

操作手順

WEBサイトでご確認頂けます

https://shops.naps-jp.com/hajimete_headset/

不具合や修理依頼

お買い上げいただいた各店舗へご相談ください。



保証書

本製品が故障した場合は、弊社修理窓口、またはお買い上げの販売店までお問い合わせください。

- 保証規定
1. 製品保証期間はご購入日より1年です。保証期間内に正常な使用状態で製品の不具合が発生した場合は、当社の判断で製品の修理、または同等品への交換を行います。
 2. および、ご購入後30日以内に商品の確認をお願いします。商品に購入後30日以内で弊社初期不良と判定する場合は、弊社指定の配達業者にて商品速払いで送付してください。30日過ぎますと初期不良・不良や機体に関しては修理扱いとなります。その場合の送料はご負担ください。交換および修理後の返送料は、弊社にて負担いたします。
 3. 保証期間内でも次のような場合は保証の対象外となります。
 - (1) 保証書、または購入日が確認できる検印をなくしただけの場合。
 - (2) 落下、衝撃、液体等による故障、当社以外での修理、改造を行った場合。
 - (3) 分解、改造したバッテリーを使用した場合。(バッテリーを分解、改造すると、破損したり液漏れしたりすることがあります。)
 - (4) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地災ならびに公害・電害・ガス害 (酸化ガスなど) や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷した場合。

- 免責事項
4. 本製品を道路上で使用については、各地方自治体の条例、各都道府県の道路交通法に従ってください。本製品使用時の法的責任はすべて使用者にあり、本製品のメーカー、輸入会社、および販売会社は一切の法的な責任は負いません。
 5. 本製品の故障または使用によって生じたお客様の保存データの消失、破損等について保証するものではありません。
 6. すべてのBluetooth機器が、本機との接続を保証しません。また、本機との接続による他社機器に与える故障、損害、損害は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 7. 弊社の商品に使用、または不具合、故障に起因して発生する、バイク車両等の事故や障害、時間や利益の損失、不利益の補償に関しては、一切責任を負いかねます。

■保証書

所定事項をご記入のうえ、購入時のレシートや領収書、オンラインショップの納品書などと一緒大切に保管してください。本保証書は再発行いたしません。

品名	リゾーヘッドセット	保証期間対象部分	お買い上げ日から	本体1年間
品番	NB-IC-JET	お買い上げ年月日	年	月 日

株式会社ナップス 横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル16F

お問い合わせはお買い上げいただいた店舗まで。

※商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。